


### Fachgruppe Orientierung



### Quick-Start Garmin Alpha 300

## 1. Einrichten des Gerätes


#### Tasten des Gerätes:



①	Einschalttaste
②	Anpassbare Trainingstasten
③	Trainingstaste "Nach oben"
④	Trainingstaste "Nach unten"
⑤	Trainingstaste "Eingabe"
⑥	SOS-Taste (unter der Schutzkappe)

#### Bildschirm-Anzeige:

Karte



Karte mit Datenfeldern



Hauptmenü



#### Wichtige Knöpfe:



zum Hauptmenü



zur Karte



Kontextmenü



Einstellungen



### **Einstellung der Karte:**

Wähle auf der Menüseite die Einstellungen > Karte > Kartenmanager  
Nun kann man die richtige Karte aktivieren: Topo Switzerland v2 PRO.

### **Schweizer Koordinaten wählen:**

Wähle auf der Menüseite die Einstellungen > System > Einheiten > Positionsformat  
Nun kann das Schweizer Koordinaten-Gitter eingestellt werden.

### **Menü anpassen:**

Wähle auf der Menüseite die Einstellungen > Menü > Hauptmenü  
Nun kann man Menüpunkte hinzufügen oder löschen.

### **Datenfelder ein-/ausblenden:**

Wähle auf der Menüseite die Einstellungen > Karte  
Nun können die Datenfelder eingestellt werden.

### **Garmin Explore App einrichten:**

Die Garmin Explore App synchronisiert und teilt Wegpunkte, Tracks und Routen mit dem Navigationsgerät mittels Bluetooth. Somit können mit dem Smartphone empfangene Routen oder Wegpunkte auf das Garmin-Gerät geladen werden.



Die Garmin Explore App kann man im App-Shop des Smartphones oder unter [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com) herunterladen.

Beim Aufstarten der App muss man sich bei Garmin registrieren und anschliessend die App über Bluetooth mit dem Gerät verbinden.



## 2. Wegpunkte

### Markieren der aktuellen Position:



- 1 Wähle im Hauptmenü Wegpunkt markieren.
- 2 Wähle eine Option: Neu oder einen Standardpositionsnamen, z. B. LKW oder Camp.
- 3 Bearbeite die Positionsinformationen (optional).
- 4 Wähle Speichern.

### Markieren eines Wegpunkts mithilfe der Karte:



- 1 Wähle einen Punkt auf der Karte.
- 2 Wähle oben auf der Seite die erscheinende Informationsleiste aus.
- 3 Wähle > OK.



### Bearbeiten von Wegpunkten:



- 1 Wähle im Hauptmenü die Option Wegpunkt-Manager.
- 2 Wähle einen Wegpunkt.
- 3 Wähle ein Element aus.
- 4 Gib die neuen Informationen ein.

## 3. Routen

### Erstellen einer Route:



- 1 Wähle Routenplaner > + Route erstellen > Ersten Punkt wählen.
- 2 Wähle eine Kategorie für den ersten Punkt
- 3 Wähle den ersten Punkt der Route.
- 4 Wähle Verwenden > Nächsten Punkt wählen.
- 5 Wähle einen Punkt.
- 6 Wiederhole die Schritte 4 bis 5, um alle Punkte der Route hinzuzufügen.

### Bearbeiten des Namens einer Route:



- 1 Wähle im Hauptmenü Routenplaner.
- 2 Wähle eine Route.
- 3 Wähle Namen ändern.
- 4 Gib den neuen Namen ein und beende mit ✓



## 4. Tracks

### Aufzeichnen von Tracks:

Standardmäßig beginnt das Gerät automatisch mit der Aufzeichnung Ihres Wegs als Track, wenn es eingeschaltet ist und Satellitensignale erfasst hat. Sie können die Aufzeichnung manuell vorübergehend anhalten und starten.



1 Wähle Track-Manager > Mein Track.

2 Wähle eine Option:

- Registerkarte für den aktuellen Track, um die Aufzeichnung des aktuellen Tracks zu steuern.
- Informationsregisterkarte, um Datenfelder für den Track anzuzeigen.
- Kartenregisterkarte, um den aktuellen Track auf der Karte anzuzeigen.
- Höhenprofilregisterkarte, um das Höhenprofil für den aktuellen Track anzuzeigen.

